
顺时针
调低灵敏度



XKC-Y26A-PNP(开关量型)输出原理及接线方法



1 “

F Ä